

# INFLAR A DEFENSA

## 1º BOMBAS PARA INFLAR

Os usuários podem usar um dos equipamentos abaixo para inflar a defesa, é necessário encaixar a agulha de inflar adequadamente no equipamento para não danificar a válvula de ar.



2º

## MÉTODO PARA INFLAR A DEFENSA

Coloque a agulha de inflar na bomba de ar, em seguida, insira a agulha na válvula de ar da defesa para inflá-la, a agulha deve ser totalmente inserida na válvula, inclinar a agulha ou não inserir completamente na defesa pode danificar a válvula de ar.



**ATENÇÃO:** Inflar a defesa apenas até o seu diâmetro padrão, excesso de ar pode danificá-la ou reduzir a sua vida útil.